





72 71 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19






68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82






NR.	KOD SERYJNY	NAZWA PL	NAZWA ANG	ZDJĘCIE
1	3M4159	3M4159 OŚ PRZEDNIEGO KOŁA SM41-141	3M4159 FRONT WHEEL AXLE SM41-141	
2	3M4165	Korpus	Body	
3	3M105	Ośłona osi 2	Axle cover 2	
4	3M4161	Karta osi z podwójnym otworem	Double Hole Axle Card	
5	3SJADO5-10D6	Śruba 5*10MM	Screw 5*10MM	
6	3M1028	Koła przednie 6"	6" front wheels	
7	3M1027	Ośłona koła przedniego 6"	Front wheel cover 6"	
8	3M1053	wewnętrzna osłona koła tylnego 8"	inner rear wheel cover 8"	
9	3M1044	Koła tylne 8 "	Rear wheels 8 "	
10	3M1040	Ośłona koła tylnego 8 "	Rear wheel cover 8 "	
11	3M413	Pin typu R	R-type pin	

12	3M4193	Sprężyna łącznik osi kół	Wheel axle connector spring	
13	3M4158	Łącznik osi kół	Wheel axle connector	
14	3SBJD08-18D6	Śruba 8*18MM	Screw 8*18MM	
15	3ND-08D6	Nakrętka kołnierзова	Flange nut	
16	3SQDD08-25D6	śruby mocowania silnika	engine mounting bolts	
17	3M4154	Podkładka śrub mocowania silnika	Engine mount bolt washer	
18	XP140L	Silnik 141CC	141CC engine	
19	3SQDD08-16D6	śruby wspornika	bracket screws	
20	3M4148L	Uchwyt lewy	Left handle	
21	3M1035	klips	clip	
22	3M4150	Rączka dolna	Lower handle	
23	3M1034	Motylek	Butterfly	
24	3WF-08D2	Podkładka płaska	Flat washer	
25	3M1025	Uchwyt górny	Top handle	
26	3SKJD08-45D6	Śruba szybkozłączka	Quick release screw	
27	3SDAD06-30D6	Śruba 30mm	30mm screw	

28	3M6034	linka napędu	drive cable	
29	3M1151-433	Nakładka dźwigni hamulca	Brake lever cover	
30	3M4125	dźwignia hamulca	brake lever	
31	3M4130	Górny uchwyt	Top handle	
32	3M1065	Miękki uchwyt	Soft grip	
33	3M4146	Dźwignia napędu	Drive lever	
34	3M1151-2	Nakładka dźwigni napędu	Drive lever cover	
35	3NB-06D06	nakrętka kołpakowa	cap nut	
36	3M6032	Linka hamulca	Brake cable	
37	3M1120	Ogranicznik ciągu	Tension rod limiter	
38	3SQDD06-25D6	śruba 625 mm	screw 625 mm	
39	3M4128	hak	hook	
40	3M1050	klapa kosza	basket flap	
41	3M800	Kosz materiałowy	Fabric basket	
42	3M4151	Uchwyt kosza	Basket handle	
43	3M4152	Sprężyna klapy kosza	Basket flap spring	

44	3M4163	Oś klapy kosza	Basket flap axis	
45	3CE-05B	Pierścień zabezpieczający typu E	E-type retaining ring	
46	3M4148R	Uchwyt prawy	Right handle	
47	3ND-08D06	Nakrętka	Nut	
48	3M4136	Grzebień regulacji wysokości	Height adjustment comb	
49	3SDAD06-14D6	Śruby 6*14 MM	6*14MM screws	
50	3ND-06D06	Nakrętka	Nut	
51	3M4175	Płyta mocująca	Mounting plate	
52	3SACD06-30D6	Śruby z gniazdem sześciokątnym	Hexagon socket screws	
53	3NG-06D06	nakrętka zabezpieczająca	locking nut	
54	3M414	Sworzeń zębatki	Sprocket pin	
55	3M1171	Tuleja osi koła	Wheel axle bushing	
56	3M4019	Podkładka	Pad	
57	3M4143	Koło zębate PRAWE	Right gear wheel	
58	3CC-12B	pierścień zabezpieczający	locking ring	
59	3M603	przekładnia napędowa	drive gear	

60	3M4135	Dźwignia regulacji wysokości	Height adjustment lever	
61	3M1036	Uchwyt dźwigni regulacji wysokości	Height adjustment lever handle	
62	3SLAD06-16D6	Śruby 6*16MM	6*16MM screws	
63	3M417	oś tylna	rear axle	
64	3M4142	Koło zębate LEWE	LEFT gear wheel	
65	3SJAD05-12D6	śruba	screw	
66	3ND-05D06	Nakrętka	Nut	
67	3M1055	pasek 0-600E	0-600E belt	
68	3M4145	Koło pasowe wału	Shaft pulley	
69	3M4131	Klin	Wedge	
70	3M4164	3M4164	3M4164	
71	3M4119	Piasta noża	Knife hub	
72	3M4122	Nóż 41 cm	Knife 41 cm	
73	3M4124	Podkładka uchwytu noża	Knife holder pad	
74	3/8"-24UNF-45	śruba noża	knife screw	
75	3SHCD06-08B6	Śruba 8*8	Screw 8*8	

76	3M1054	Ośłona paska 16 cali	16 inch belt cover	
77	3SQDD05-12D6	śruby osłony paska	belt cover screws	
78	3ND-08D06	Nakrętka koła	wheel nut	
79	3M4166	Podkładka sprężynująca	Spring washer	
80	3M1150	panel przedni	front panel	
81	3SNAA40-10D6	Wkręty	screws	
82	3SNAA40-16D6	Wkręty	screws	
inne				
	starter SM41-141	starter	starter	
	gaźnik SM41-141	gaźnik	carburetor	
	zbiornik paliwa SM41-141	zbiornik paliwa	fuel tank	
	górną osłoną silnika SM41-141	górną osłoną silnika	upper engine cover	
	3M4145 SM41-141	koło pasowe wału	shaft pulley	
	korek paliwa SM41-141	korek paliwa	fuel cap	
	koło zamachowe XP140L SM41-141	koło zamachowe XP140L	XP140L flywheel	
	moduł zapłonowy SM41-141	moduł zapłonowy	ignition module	

	Klapka wskaźnika zapelnienia kosza SM41-141	Klapka wskaźnika zapelnienia kosza	Full bin indicator flap	
	FILTR POWIETRZA XP141L, SM141-141	FILTR POWIETRZA XP141L	XP141L AIR FILTER	
	POKRYWA FILTRA , SM141-141	POKRYWA FILTRA	FILTER COVER	